

NL Handleiding: BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Producttitel

BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Inhoud van het product

- 1x Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA-batterij (inbegrepen)
- Materiaal: Kunststof, RVS

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het nauwkeurig afwegen van ingrediënten zoals meel, suiker, vloeistoffen, pasta, koffie en supplementen
- Maximale capaciteit: 6 kg
- Nauwkeurigheid: 1 gram
- Weegopties: gram (g), ounce (oz), milliliter (ml), pond (lb)
- Tara-functie (auto zero): Druk op de nul-knop na het plaatsen van een kom om stap voor stap ingrediënten af te wegen zonder extra schalen
- Draaibaar weegplatform: Draai het platform voor een optimale leeshoek van het LCD-scherm
- Automatisch uitschakelen: De weegschaal schakelt automatisch uit bij inactiviteit om batterijen te sparen
- Overbelastingsindicatie: De weegschaal geeft een melding wanneer het maximale gewicht van 6 kg wordt overschreden
- Lage-batterij-indicatie: De weegschaal geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn
- Batterijen vervangen: Gebruik 2x AAA-batterijen
- Reiniging: Veeg het weegplatform (RVS) af met een vochtige doek; dompel het apparaat niet onder in water en was het niet in de vaatwasser

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Veiligheidsinstructies

- **Hitte:** Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- **Verhitting:** Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- **Verkleuring:** Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- **Beschadiging:** Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- **Hygiëne:** Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: BerlingerHaus Digital Kitchen Scale Bordeaux - Maximum 6 kg

Product Title

BerlingerHaus Digital Kitchen Scale Bordeaux - Maximum 6 kg

Contents of the Product

- 1x Digital Kitchen Scale Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA battery (included)
- Material: Plastic, Stainless Steel

User Instructions

- Use: Suitable for accurately weighing ingredients such as flour, sugar, liquids, pasta, coffee and supplements
- Maximum capacity: 6 kg
- Accuracy: 1 gram
- Weighing units: grams (g), ounces (oz), millilitres (ml), pounds (lb)
- Tare function (auto zero): Press the zero button after placing a bowl to weigh ingredients step by step without extra bowls
- Rotating weighing platform: Rotate the platform for an optimal reading angle of the LCD display
- Auto off: The scale switches off automatically when inactive to save battery life
- Overload indicator: The scale displays a warning when the maximum weight of 6 kg is exceeded
- Low battery indicator: The scale signals when the batteries are nearly empty
- Battery replacement: Use 2x AAA batteries
- Cleaning: Wipe the weighing platform (stainless steel) with a damp cloth; do not submerge in water and do not wash in the dishwasher

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may damage the surface.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and baking soda. Avoid aggressive solvents.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent discolouration or moisture build-up.
- Storage: Store plastic kitchenware in a cool, dry place, away from direct heat sources and sunlight.
- Inspection: Regularly check the product for scratches, cracks, or warping and replace if damaged.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchenware is not heat-resistant. Do not use in the oven, under the grill, or directly over an open flame.
- Heat sources: Keep away from hot hobs, hot pans, and direct heat sources to prevent warping or melting.
- Discolouration: Plastic may discolour with prolonged exposure to strongly coloured foods or fats.
- Damage: Do not use sharp objects or knives on plastic surfaces to prevent damage or particle release.

- Hygiene: Replace plastic kitchenware when visible scratches, cracks, or warping are present, as bacteria can accumulate in damaged surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic kitchenware via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local waste separation guidelines for the correct disposal method in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BerlingerHaus Digitale Küchenwaage Bordeaux - Maximal 6 kg

Produkttitel

BerlingerHaus Digitale Küchenwaage Bordeaux - Maximal 6 kg

Produktinhalt

- 1x Digitale Küchenwaage Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA-Batterie (enthalten)
- Material: Kunststoff, Edelstahl

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum genauen Abwiegen von Zutaten wie Mehl, Zucker, Flüssigkeiten, Pasta, Kaffee und Nahrungsergänzungsmitteln
- Maximale Kapazität: 6 kg
- Genauigkeit: 1 Gramm
- Wiegeeinheiten: Gramm (g), Unzen (oz), Milliliter (ml), Pfund (lb)
- Tara-Funktion (Auto-Zero): Nulltaste nach dem Aufstellen einer Schüssel drücken, um Zutaten schrittweise ohne zusätzliche Schüsseln abzuwiegen
- Drehbare Wiegeplattform: Plattform drehen, um einen optimalen Ablesewinkel des LCD-Displays zu erhalten
- Automatische Abschaltung: Die Waage schaltet sich bei Nichtbenutzung automatisch aus, um Batterien zu schonen
- Überlastanzeige: Die Waage zeigt eine Warnung an, wenn das maximale Gewicht von 6 kg überschritten wird
- Niedrige Batterieanzeige: Die Waage signalisiert, wenn die Batterien fast leer sind
- Batteriewechsel: 2x AAA-Batterien verwenden
- Reinigung: Wiegeplattform (Edelstahl) mit einem feuchten Tuch abwischen; Gerät nicht in Wasser tauchen und nicht in der Spülmaschine waschen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Natron entfernen. Aggressive Lösungsmittel vermeiden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen, um Verfärbungen oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Lagerung: Küchenutensilien aus Kunststoff an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Kratzer, Risse oder Verformungen prüfen und bei Beschädigungen ersetzen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenutensilien aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Nicht im Backofen, unter dem Grill oder direkt über einer offenen Flamme verwenden.
- Wärmequellen: Von heißen Kochfeldern, heißen Töpfen und direkten Wärmequellen fernhalten, um Verformung oder Schmelzen zu vermeiden.
- Verfärbung: Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln oder Fetten verfärben.
- Beschädigung: Keine scharfen Gegenstände oder Messer auf Kunststoffoberflächen verwenden, um Beschädigungen oder Partikelbildung zu vermeiden.
- Hygiene: Küchenutensilien aus Kunststoff bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder Verformungen ersetzen, da sich Bakterien in beschädigten Oberflächen ansammeln können.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgediente Küchenutensilien aus Kunststoff über den Kunststoffrecyclingbehälter entsorgen oder zu einer Kunststoffsammelstelle bringen.
- Die lokalen Mülltrennungsvorschriften für die korrekte Entsorgung in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BerlingerHaus Balance de Cuisine Numérique Bordeaux - Maximum 6 kg

Titre du produit

BerlingerHaus Balance de Cuisine Numérique Bordeaux - Maximum 6 kg

Contenu du produit

- 1x Balance de Cuisine Numérique Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x Pile AAA (incluses)
- Matériau : Plastique, Acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour peser avec précision des ingrédients tels que la farine, le sucre, les liquides, les pâtes, le café et les compléments alimentaires
- Capacité maximale : 6 kg
- Précision : 1 gramme
- Unités de pesée : grammes (g), onces (oz), millilitres (ml), livres (lb)
- Fonction tare (auto zéro) : Appuyer sur le bouton zéro après avoir posé un bol pour peser les ingrédients étape par étape sans bols supplémentaires
- Plateau rotatif : Faire pivoter le plateau pour un angle de lecture optimal de l'écran LCD
- Arrêt automatique : La balance s'éteint automatiquement en cas d'inactivité pour économiser les piles
- Indicateur de surcharge : La balance affiche un avertissement lorsque le poids maximal de 6 kg est dépassé
- Indicateur de pile faible : La balance signale lorsque les piles sont presque épuisées
- Remplacement des piles : Utiliser 2x piles AAA
- Nettoyage : Essuyer le plateau de pesée (acier inoxydable) avec un chiffon humide ; ne pas immerger l'appareil dans l'eau et ne pas le laver au lave-vaisselle

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient endommager la surface.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Éviter les solvants agressifs.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage pour éviter la décoloration ou l'accumulation d'humidité.
- Rangement : Conserver les ustensiles de cuisine en plastique dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur directe et du soleil.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des rayures, fissures ou déformations, et le remplacer s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

- **Chaleur** : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux hautes températures. Ne pas utiliser au four, sous le gril ou directement au-dessus d'une flamme nue.
- **Sources de chaleur** : Tenir éloigné des plaques chauffantes, des casseroles chaudes et des sources de chaleur directe pour éviter la déformation ou la fusion.
- **Décoloration** : Le plastique peut se décolorer en cas d'exposition prolongée à des aliments très colorés ou à des graisses.
- **Dommages** : Ne pas utiliser d'objets tranchants ou de couteaux sur les surfaces en plastique pour éviter les dommages ou le dégagement de particules.
- **Hygiène** : Remplacer les ustensiles de cuisine en plastique lorsque des rayures, fissures ou déformations sont visibles, car des bactéries peuvent s'accumuler dans les surfaces endommagées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter les ustensiles de cuisine en plastique usagés dans le bac de collecte des plastiques ou les déposer dans un point de collecte pour plastiques.
- Consulter les règles locales de tri des déchets pour connaître la méthode d'élimination correcte dans votre commune.

Avertissements

- **P102**: Tenir hors de portée des enfants.
- **P103**: Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manual de usuario: BerlingerHaus Báscula de Cocina Digital Bordeaux - Máximo 6 kg

Título del producto

BerlingerHaus Báscula de Cocina Digital Bordeaux - Máximo 6 kg

Contenido del producto

- 1x Báscula de Cocina Digital Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x Pila AAA (incluidas)
- Material: Plástico, Acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Apta para pesar con precisión ingredientes como harina, azúcar, líquidos, pasta, café y suplementos
- Capacidad máxima: 6 kg
- Precisión: 1 gramo
- Unidades de pesaje: gramos (g), onzas (oz), mililitros (ml), libras (lb)
- Función tara (auto cero): Pulsar el botón de cero después de colocar un recipiente para pesar ingredientes paso a paso sin recipientes adicionales
- Plataforma giratoria: Girar la plataforma para obtener un ángulo de lectura óptimo de la pantalla LCD
- Apagado automático: La báscula se apaga automáticamente en caso de inactividad para ahorrar batería
- Indicador de sobrecarga: La báscula muestra un aviso cuando se supera el peso máximo de 6 kg
- Indicador de batería baja: La báscula avisa cuando las pilas están casi agotadas
- Sustitución de pilas: Utilizar 2x pilas AAA
- Limpieza: Limpiar la plataforma de pesaje (acero inoxidable) con un paño húmedo; no sumergir el aparato en agua y no lavar en el lavavajillas

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero que puedan dañar la superficie.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Evitar disolventes agresivos.
- Secado: Secar bien el producto tras el lavado para evitar decoloración o acumulación de humedad.
- Almacenamiento: Guardar los utensilios de cocina de plástico en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.
- Inspección: Revisar el producto periódicamente para detectar arañazos, grietas o deformaciones y reemplazarlo si está dañado.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los utensilios de cocina de plástico no son resistentes a altas temperaturas. No utilizar en el horno, bajo el grill ni directamente sobre una llama abierta.
- Fuentes de calor: Mantener alejado de placas calientes, ollas calientes y fuentes de calor directas para

evitar deformaciones o fusión.

- **Decoloración:** El plástico puede decolorarse con la exposición prolongada a alimentos muy coloreados o grasas.
- **Daños:** No utilizar objetos afilados ni cuchillos sobre superficies de plástico para evitar daños o liberación de partículas.
- **Higiene:** Sustituir los utensilios de cocina de plástico cuando presenten arañazos, grietas o deformaciones visibles, ya que las bacterias pueden acumularse en superficies dañadas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión adulta.

Instrucciones de eliminación

- Desechar los utensilios de cocina de plástico en el contenedor de reciclaje de plástico o llevarlos a un punto de recogida de plásticos.
- Consultar las normas locales de separación de residuos para conocer el método de eliminación correcto en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Produkttitel

BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Produktets indhold

- 1x Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA-batterij (inbegrepen)
- Materiaal: Kunststof, RVS

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het nauwkeurig afwegen van ingrediënten zoals meel, suiker, vloeistoffen, pasta, koffie en supplementen
- Maximale capaciteit: 6 kg
- Nauwkeurigheid: 1 gram
- Weegopties: gram (g), ounce (oz), milliliter (ml), pond (lb)
- Tara-functie (auto zero): Druk op de nul-knop na het plaatsen van een kom om stap voor stap ingrediënten af te wegen zonder extra schalen
- Draaibaar weegplatform: Draai het platform voor een optimale leeshoek van het LCD-scherf
- Automatisch uitschakelen: De weegschaal schakelt automatisch uit bij inactiviteit om batterijen te sparen
- Overbelastingsindicatie: De weegschaal geeft een melding wanneer het maximale gewicht van 6 kg wordt overschreden
- Lage-batterij-indicatie: De weegschaal geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn
- Batterijen vervangen: Gebruik 2x AAA-batterijen
- Reiniging: Veeg het weegplatform (RVS) af met een vochtige doek; dompel het apparaat niet onder in water en was het niet in de vaatwasser

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Sikkerhedsinstruktioner

- **Hitte:** Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- **Verhitting:** Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- **Verkleuring:** Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- **Beschadiging:** Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- **Hygiëne:** Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: BerlingerHaus Bilancia da Cucina Digitale Bordeaux - Massimo 6 kg

Titolo del prodotto

BerlingerHaus Bilancia da Cucina Digitale Bordeaux - Massimo 6 kg

Contenuto del prodotto

- 1x Bilancia da Cucina Digitale Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x Batteria AAA (incluse)
- Materiale: Plastica, Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatta per pesare con precisione ingredienti come farina, zucchero, liquidi, pasta, caffè e integratori
- Capacità massima: 6 kg
- Precisione: 1 grammo
- Unità di misura: grammi (g), once (oz), millilitri (ml), libbre (lb)
- Funzione tara (auto zero): Premere il tasto zero dopo aver posizionato una ciotola per pesare gli ingredienti passo dopo passo senza ciotole aggiuntive
- Piattaforma rotante: Ruotare la piattaforma per un angolo di lettura ottimale del display LCD
- Spegnimento automatico: La bilancia si spegne automaticamente in caso di inattività per risparmiare le batterie
- Indicatore di sovraccarico: La bilancia segnala quando viene superato il peso massimo di 6 kg
- Indicatore batteria scarica: La bilancia segnala quando le batterie sono quasi esaurite
- Sostituzione batterie: Utilizzare 2x batterie AAA
- Pulizia: Pulire la piattaforma di pesatura (acciaio inossidabile) con un panno umido; non immergere l'apparecchio in acqua e non lavarlo in lavastoviglie

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero danneggiare la superficie.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Evitare solventi aggressivi.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare scolorimenti o accumulo di umidità.
- Conservazione: Conservare gli utensili da cucina in plastica in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare graffi, crepe o deformazioni e sostituirlo se danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- **Calore:** Gli utensili da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non utilizzare in forno, sotto il grill o direttamente sopra una fiamma libera.
- **Fonti di calore:** Tenere lontano da piastre calde, pentole calde e fonti di calore dirette per evitare deformazioni o fusione.
- **Scolorimento:** La plastica può scolorirsi con una prolungata esposizione ad alimenti molto colorati o grassi.
- **Danni:** Non utilizzare oggetti taglienti o coltelli sulle superfici in plastica per evitare danni o rilascio di particelle.
- **Igiene:** Sostituire gli utensili da cucina in plastica in presenza di graffi, crepe o deformazioni visibili, poiché i batteri possono accumularsi nelle superfici danneggiate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in plastica dismessi tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di raccolta per la plastica.
- Consultare le norme locali di raccolta differenziata per il corretto metodo di smaltimento nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BerlingerHaus Cyfrowa Waga Kuchenna Bordeaux - Maksymalnie 6 kg

Tytuł produktu

BerlingerHaus Cyfrowa Waga Kuchenna Bordeaux - Maksymalnie 6 kg

Zawartość produktu

- 1x Cyfrowa Waga Kuchenna Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x Bateria AAA (w zestawie)
- Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal nierdzewna

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiednia do dokładnego ważenia składników takich jak mąka, cukier, płyny, makaron, kawa i suplementy
- Maksymalna nośność: 6 kg
- Dokładność: 1 gram
- Jednostki ważenia: gramy (g), uncje (oz), mililitry (ml), funty (lb)
- Funkcja tara (auto zero): Naciśnąć przycisk zerowania po umieszczeniu miski, aby ważyć składniki krok po kroku bez dodatkowych misek
- Obrotowa platforma ważąca: Obracać platformę, aby uzyskać optymalny kąt odczytu wyświetlacza LCD
- Automatyczne wyłączanie: Waga wyłącza się automatycznie podczas braku aktywności, aby oszczędzać baterie
- Wskaźnik przeciążenia: Waga wyświetla ostrzeżenie po przekroczeniu maksymalnej masy 6 kg
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Waga sygnalizuje, gdy baterie są prawie wyczerpane
- Wymiana baterii: Używać 2x baterii AAA
- Czyszczenie: Wycierać platformę ważącą (stal nierdzewna) wilgotną ściereczką; nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie myć w zmywarce

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i sody oczyszczonej. Unikać agresywnych rozpuszczalników.
- Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec odbarwieniu lub gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywanie: Przechowywać przybory kuchenne z tworzywa sztucznego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem zarysowań, pęknięć lub odkształceń i wymienić go w razie uszkodzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Ciepło:** Przybory kuchenne z tworzywa sztucznego nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, pod grillem ani bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- **Źródła ciepła:** Trzymać z dala od gorących płyt kuchennych, gorących garnków i bezpośrednich źródeł ciepła, aby zapobiec odkształceniu lub stopieniu.
- **Odbarwienie:** Tworzywo sztuczne może odbarwiać się przy długotrwałym kontakcie z intensywnie zabarwionymi potrawami lub tłuszczami.
- **Uszkodzenia:** Nie używać ostrych przedmiotów ani noży na powierzchniach z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniom lub wydzielaniu cząstek.
- **Higiena:** Wymienić przybory kuchenne z tworzywa sztucznego, gdy widoczne są zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia, ponieważ bakterie mogą gromadzić się w uszkodzonych powierzchniach.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte przybory kuchenne z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów w celu ustalenia właściwej metody utylizacji w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Tuotteen nimi

BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Tuotteen sisältö

- 1x Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA-batterij (inbegrepen)
- Materiaal: Kunststof, RVS

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het nauwkeurig afwegen van ingrediënten zoals meel, suiker, vloeistoffen, pasta, koffie en supplementen
- Maximale capaciteit: 6 kg
- Nauwkeurigheid: 1 gram
- Weegopties: gram (g), ounce (oz), milliliter (ml), pond (lb)
- Tara-functie (auto zero): Druk op de nul-knop na het plaatsen van een kom om stap voor stap ingrediënten af te wegen zonder extra schalen
- Draaibaar weegplatform: Draai het platform voor een optimale leeshoek van het LCD-scherm
- Automatisch uitschakelen: De weegschaal schakelt automatisch uit bij inactiviteit om batterijen te sparen
- Overbelastingsindicatie: De weegschaal geeft een melding wanneer het maximale gewicht van 6 kg wordt overschreden
- Lage-batterij-indicatie: De weegschaal geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn
- Batterijen vervangen: Gebruik 2x AAA-batterijen
- Reiniging: Veeg het weegplatform (RVS) af met een vochtige doek; dompel het apparaat niet onder in water en was het niet in de vaatwasser

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Turvallisuusohjeet

- **Hitte:** Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- **Verhitting:** Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- **Verkleuring:** Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- **Beschadiging:** Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- **Hygiëne:** Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohejeet

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Název výrobku

BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Obsah výrobku

- 1x Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA-batterij (inbegrepen)
- Materiaal: Kunststof, RVS

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het nauwkeurig afwegen van ingrediënten zoals meel, suiker, vloeistoffen, pasta, koffie en supplementen
- Maximale capaciteit: 6 kg
- Nauwkeurigheid: 1 gram
- Weegopties: gram (g), ounce (oz), milliliter (ml), pond (lb)
- Tara-functie (auto zero): Druk op de nul-knop na het plaatsen van een kom om stap voor stap ingrediënten af te wegen zonder extra schalen
- Draaibaar weegplatform: Draai het platform voor een optimale leeshoek van het LCD-scherm
- Automatisch uitschakelen: De weegschaal schakelt automatisch uit bij inactiviteit om batterijen te sparen
- Overbelastingsindicatie: De weegschaal geeft een melding wanneer het maximale gewicht van 6 kg wordt overschreden
- Lage-batterij-indicatie: De weegschaal geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn
- Batterijen vervangen: Gebruik 2x AAA-batterijen
- Reiniging: Veeg het weegplatform (RVS) af met een vochtige doek; dompel het apparaat niet onder in water en was het niet in de vaatwasser

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Bezpečnostní pokyny

- **Hitte:** Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- **Verhitting:** Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- **Verkleuring:** Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- **Beschadiging:** Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- **Hygiëne:** Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Termék neve

BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

A termék tartalma

- 1x Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA-batterij (inbegrepen)
- Materiaal: Kunststof, RVS

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het nauwkeurig afwegen van ingrediënten zoals meel, suiker, vloeistoffen, pasta, koffie en supplementen
- Maximale capaciteit: 6 kg
- Nauwkeurigheid: 1 gram
- Weegopties: gram (g), ounce (oz), milliliter (ml), pond (lb)
- Tara-functie (auto zero): Druk op de nul-knop na het plaatsen van een kom om stap voor stap ingrediënten af te wegen zonder extra schalen
- Draaibaar weegplatform: Draai het platform voor een optimale leeshoek van het LCD-schermb
- Automatisch uitschakelen: De weegschaal schakelt automatisch uit bij inactiviteit om batterijen te sparen
- Overbelastingsindicatie: De weegschaal geeft een melding wanneer het maximale gewicht van 6 kg wordt overschreden
- Lage-batterij-indicatie: De weegschaal geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn
- Batterijen vervangen: Gebruik 2x AAA-batterijen
- Reiniging: Veeg het weegplatform (RVS) af met een vochtige doek; dompel het apparaat niet onder in water en was het niet in de vaatwasser

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Biztonsági utasítások

- **Hitte:** Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- **Verhitting:** Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- **Verkleuring:** Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- **Beschadiging:** Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- **Hygiëne:** Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Título do produto

BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Conteúdo do produto

- 1x Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA-batterij (inbegrepen)
- Materiaal: Kunststof, RVS

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het nauwkeurig afwegen van ingrediënten zoals meel, suiker, vloeistoffen, pasta, koffie en supplementen
- Maximale capaciteit: 6 kg
- Nauwkeurigheid: 1 gram
- Weegopties: gram (g), ounce (oz), milliliter (ml), pond (lb)
- Tara-functie (auto zero): Druk op de nul-knop na het plaatsen van een kom om stap voor stap ingrediënten af te wegen zonder extra schalen
- Draaibaar weegplatform: Draai het platform voor een optimale leeshoek van het LCD-scherm
- Automatisch uitschakelen: De weegschaal schakelt automatisch uit bij inactiviteit om batterijen te sparen
- Overbelastingsindicatie: De weegschaal geeft een melding wanneer het maximale gewicht van 6 kg wordt overschreden
- Lage-batterij-indicatie: De weegschaal geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn
- Batterijen vervangen: Gebruik 2x AAA-batterijen
- Reiniging: Veeg het weegplatform (RVS) af met een vochtige doek; dompel het apparaat niet onder in water en was het niet in de vaatwasser

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Instruções de segurança

- **Hitte:** Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- **Verhitting:** Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- **Verkleuring:** Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- **Beschadiging:** Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- **Hygiëne:** Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Produkttitel

BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Produktinhoud

- 1x Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA-batterij (inbegrepen)
- Materiaal: Kunststof, RVS

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het nauwkeurig afwegen van ingrediënten zoals meel, suiker, vloeistoffen, pasta, koffie en supplementen
- Maximale capaciteit: 6 kg
- Nauwkeurigheid: 1 gram
- Weegopties: gram (g), ounce (oz), milliliter (ml), pond (lb)
- Tara-functie (auto zero): Druk op de nul-knop na het plaatsen van een kom om stap voor stap ingrediënten af te wegen zonder extra schalen
- Draaibaar weegplatform: Draai het platform voor een optimale leeshoek van het LCD-scherm
- Automatisch uitschakelen: De weegschaal schakelt automatisch uit bij inactiviteit om batterijen te sparen
- Overbelastingsindicatie: De weegschaal geeft een melding wanneer het maximale gewicht van 6 kg wordt overschreden
- Lage-batterij-indicatie: De weegschaal geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn
- Batterijen vervangen: Gebruik 2x AAA-batterijen
- Reiniging: Veeg het weegplatform (RVS) af met een vochtige doek; dompel het apparaat niet onder in water en was het niet in de vaatwasser

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Sikkerhetsinstruksjoner

- **Hitte:** Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- **Verhitting:** Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- **Verkleuring:** Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- **Beschadiging:** Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- **Hygiëne:** Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Titlul produsului

BerlingerHaus Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux - Maximaal 6 kg

Conținutul produsului

- 1x Keukenweegschaal Digitaal Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA-batterij (inbegrepen)
- Materiaal: Kunststof, RVS

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het nauwkeurig afwegen van ingrediënten zoals meel, suiker, vloeistoffen, pasta, koffie en supplementen
- Maximale capaciteit: 6 kg
- Nauwkeurigheid: 1 gram
- Weegopties: gram (g), ounce (oz), milliliter (ml), pond (lb)
- Tara-functie (auto zero): Druk op de nul-knop na het plaatsen van een kom om stap voor stap ingrediënten af te wegen zonder extra schalen
- Draaibaar weegplatform: Draai het platform voor een optimale leeshoek van het LCD-scherm
- Automatisch uitschakelen: De weegschaal schakelt automatisch uit bij inactiviteit om batterijen te sparen
- Overbelastingsindicatie: De weegschaal geeft een melding wanneer het maximale gewicht van 6 kg wordt overschreden
- Lage-batterij-indicatie: De weegschaal geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn
- Batterijen vervangen: Gebruik 2x AAA-batterijen
- Reiniging: Veeg het weegplatform (RVS) af met een vochtige doek; dompel het apparaat niet onder in water en was het niet in de vaatwasser

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Instrucțiuni de siguranță

- **Hitte:** Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- **Verhitting:** Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- **Verkleuring:** Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- **Beschadiging:** Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- **Hygiëne:** Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BerlingerHaus Digital Köksvåg Bordeaux - Maximalt 6 kg

Produkttitel

BerlingerHaus Digital Köksvåg Bordeaux - Maximalt 6 kg

Produktinnehåll

- 1x Digital Köksvåg Bordeaux (188 x 150 x 42 mm)
- 2x AAA-batteri (ingår)
- Material: Plast, Rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för noggrann vägning av ingredienser som mjöl, socker, vätskor, pasta, kaffe och kosttillskott
- Maximal kapacitet: 6 kg
- Noggrannhet: 1 gram
- Vägningenheter: gram (g), uns (oz), milliliter (ml), pund (lb)
- Tarafunktion (auto noll): Tryck på nollknappen efter att ha placerat en skål för att väga ingredienser steg för steg utan extra skålar
- Roterande vägningsplattform: Roter plattformen för optimal avläsningsvinkel av LCD-displayen
- Automatisk avstängning: Vågen stängs automatiskt av vid inaktivitet för att spara batterier
- Överlastindikator: Vågen visar en varning när maxvikten på 6 kg överskrids
- Låg batteriindikator: Vågen signalerar när batterierna nästan är slut
- Batteribyte: Använd 2x AAA-batterier
- Rengöring: Torka av vägningsplattformen (rostfritt stål) med en fuktig trasa; sänk inte ned apparaten i vatten och diska inte i diskmaskin

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull som kan skada ytan.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och bikarbonat. Undvik aggressiva lösningsmedel.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att förhindra missfärgning eller fuktansamling.
- Förvaring: Förvara köksredskap i plast på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten för repor, sprickor eller deformering och byt ut den om den är skadad.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksredskap i plast tål inte höga temperaturer. Använd inte i ugn, under grill eller direkt över öppen låga.
- Värmekällor: Håll borta från heta kokplattor, heta kastruller och direkta värmekällor för att förhindra

deformering eller smältning.

- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid långvarig exponering för starkt färgade livsmedel eller fetter.
- Skador: Använd inte vassa föremål eller knivar på plastytor för att undvika skador eller partikelavlösning.
- Hygien: Byt ut köksredskap i plast vid synliga repor, sprickor eller deformering, eftersom bakterier kan ansamlas i skadade ytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade köksredskap i plast lämnas i plaståtervinningskärl eller vid ett insamlingsställe för plast.
- Kontrollera de lokala sorteringsanvisningarna för korrekt avfallshantering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.