

Producttitel

Mepal Voorraadpotten Set Modula Wit 9-delig

Inhoud van het product

- 1x Voorraadpot Modula (Inhoud: 2000 ml)
- 2x Voorraadpot Modula (Inhoud: 1500 ml)
- 2x Voorraadpot Modula (Inhoud: 1000 ml)
- 2x Voorraadpot Modula (Inhoud: 425 ml)
- 1x Vleeswarendoos Modula (3-delig)
- 1x Kaasdoos Modula
- Materiaal: Kunststof (SAN, PE)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het bewaren van droge levensmiddelen (pasta, meel, suiker, koffiebonen) en gekoelde producten (vleeswaren, kaas) in de koelkast
- Luchtdichte afsluiting: Ja – witte afdichtring zorgt voor een hermetische sluiting
- Transparant venster: Ja – inhoud en hoeveelheid zijn altijd zichtbaar zonder de doos te openen
- Stapelbaar: Ja – dozen zijn onderling stapelbaar voor efficiënte kastruimte
- Geschikt voor vriezer: Nee
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- BPA-vrij: Ja – kunststof is 100% BPA-vrij

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Droog: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.

- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Mepal Storage Containers Set Modula White 9-piece

Product Title

Mepal Storage Containers Set Modula White 9-piece

Contents of the Product

- 1x Storage Container Modula (Capacity: 2000 ml)
- 2x Storage Container Modula (Capacity: 1500 ml)
- 2x Storage Container Modula (Capacity: 1000 ml)
- 2x Storage Container Modula (Capacity: 425 ml)
- 1x Deli Meat Container Modula (3-part)
- 1x Cheese Container Modula
- Material: Plastic (SAN, PE)

User Instructions

- Use: Ideal for storing dry goods (pasta, flour, sugar, coffee beans) and refrigerated products (deli meats, cheese)
- Airtight seal: Yes – white sealing ring ensures a hermetic closure
- Transparent window: Yes – contents and quantity always visible without opening the container
- Stackable: Yes – containers are mutually stackable for efficient cabinet storage
- Suitable for freezer: No
- Suitable for microwave: No
- Suitable for oven: No
- Dishwasher safe: Yes
- BPA-free: Yes – plastic is 100% BPA-free

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may damage the surface.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and baking soda. Avoid aggressive solvents.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent discolouration or moisture build-up.
- Storage: Store plastic kitchenware in a cool, dry place, away from direct heat sources and sunlight.
- Inspection: Regularly check the product for scratches, cracks, or warping and replace if damaged.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchenware is not heat-resistant. Do not use in the oven, under the grill, or directly over an open flame.
- Heat sources: Keep away from hot hobs, hot pans, and direct heat sources to prevent warping or melting.
- Discolouration: Plastic may discolour with prolonged exposure to strongly coloured foods or fats.
- Damage: Do not use sharp objects or knives on plastic surfaces to prevent damage or particle release.

- Hygiene: Replace plastic kitchenware when visible scratches, cracks, or warping are present, as bacteria can accumulate in damaged surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic kitchenware via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local waste separation guidelines for the correct disposal method in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Mepal Vorratsdosen-Set Modula Weiß 9-teilig

Produkttitel

Mepal Vorratsdosen-Set Modula Weiß 9-teilig

Produktinhalt

- 1x Vorratsdose Modula (Inhalt: 2000 ml)
- 2x Vorratsdose Modula (Inhalt: 1500 ml)
- 2x Vorratsdose Modula (Inhalt: 1000 ml)
- 2x Vorratsdose Modula (Inhalt: 425 ml)
- 1x Aufschnittdose Modula (3-teilig)
- 1x Käsedose Modula
- Material: Kunststoff (SAN, PE)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zur Aufbewahrung von Trockenwaren (Nudeln, Mehl, Zucker, Kaffeebohnen) und Kühlschrankprodukten (Aufschnitt, Käse)
- Luftdichter Verschluss: Ja – weißer Dichtungsring sorgt für einen hermetischen Abschluss
- Transparentes Sichtfenster: Ja – Inhalt und Menge jederzeit sichtbar, ohne die Dose zu öffnen
- Stapelbar: Ja – Dosen sind untereinander stapelbar für effiziente Schranknutzung
- Geeignet für Gefrierschrank: Nein
- Geeignet für Mikrowelle: Nein
- Geeignet für Backofen: Nein
- Spülmaschinenfest: Ja
- BPA-frei: Ja – Kunststoff ist 100% BPA-frei

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Natron entfernen. Aggressive Lösungsmittel vermeiden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen, um Verfärbungen oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Lagerung: Küchenutensilien aus Kunststoff an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Kratzer, Risse oder Verformungen prüfen und bei Beschädigungen ersetzen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenutensilien aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Nicht im Backofen, unter dem Grill oder direkt über einer offenen Flamme verwenden.
- Wärmequellen: Von heißen Kochfeldern, heißen Töpfen und direkten Wärmequellen fernhalten, um Verformung oder Schmelzen zu vermeiden.
- Verfärbung: Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln oder Fetten verfärben.
- Beschädigung: Keine scharfen Gegenstände oder Messer auf Kunststoffoberflächen verwenden, um Beschädigungen oder Partikelbildung zu vermeiden.
- Hygiene: Küchenutensilien aus Kunststoff bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder Verformungen ersetzen, da sich Bakterien in beschädigten Oberflächen ansammeln können.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgediente Küchenutensilien aus Kunststoff über den Kunststoffrecyclingbehälter entsorgen oder zu einer Kunststoffsammelstelle bringen.
- Die lokalen Mülltrennungsvorschriften für die korrekte Entsorgung in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: Mepal Set de Boîtes de Conservation Modula Blanc 9 pièces

Titre du produit

Mepal Set de Boîtes de Conservation Modula Blanc 9 pièces

Contenu du produit

- 1x Boîte de Conservation Modula (Contenance : 2000 ml)
- 2x Boîte de Conservation Modula (Contenance : 1500 ml)
- 2x Boîte de Conservation Modula (Contenance : 1000 ml)
- 2x Boîte de Conservation Modula (Contenance : 425 ml)
- 1x Boîte à Charcuterie Modula (3 compartiments)
- 1x Boîte à Fromage Modula
- Matériau : Plastique (SAN, PE)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour conserver les aliments secs (pâtes, farine, sucre, grains de café) et les produits réfrigérés (charcuterie, fromage)
- Fermeture hermétique : Oui – le joint d'étanchéité blanc assure une fermeture hermétique
- Fenêtre transparente : Oui – le contenu et la quantité sont toujours visibles sans ouvrir la boîte
- Empilable : Oui – les boîtes sont empilables entre elles pour un rangement efficace
- Compatible congélateur : Non
- Compatible micro-ondes : Non
- Compatible four : Non
- Lavage au lave-vaisselle : Oui
- Sans BPA : Oui – le plastique est 100% sans BPA

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient endommager la surface.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Éviter les solvants agressifs.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage pour éviter la décoloration ou l'accumulation d'humidité.
- Rangement : Conserver les ustensiles de cuisine en plastique dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur directe et du soleil.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des rayures, fissures ou déformations, et le remplacer s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux hautes températures. Ne pas utiliser au four, sous le gril ou directement au-dessus d'une flamme nue.

- Sources de chaleur : Tenir éloigné des plaques chauffantes, des casseroles chaudes et des sources de chaleur directe pour éviter la déformation ou la fusion.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer en cas d'exposition prolongée à des aliments très colorés ou à des graisses.
- Dommages : Ne pas utiliser d'objets tranchants ou de couteaux sur les surfaces en plastique pour éviter les dommages ou le dégagement de particules.
- Hygiène : Remplacer les ustensiles de cuisine en plastique lorsque des rayures, fissures ou déformations sont visibles, car des bactéries peuvent s'accumuler dans les surfaces endommagées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter les ustensiles de cuisine en plastique usagés dans le bac de collecte des plastiques ou les déposer dans un point de collecte pour plastiques.
- Consulter les règles locales de tri des déchets pour connaître la méthode d'élimination correcte dans votre commune.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Mepal Set Contenitori Ermetici Modula Bianco 9 pezzi

Titolo del prodotto

Mepal Set Contenitori Ermetici Modula Bianco 9 pezzi

Contenuto del prodotto

- 1x Contenitore Ermetico Modula (Capacità: 2000 ml)
- 2x Contenitore Ermetico Modula (Capacità: 1500 ml)
- 2x Contenitore Ermetico Modula (Capacità: 1000 ml)
- 2x Contenitore Ermetico Modula (Capacità: 425 ml)
- 1x Contenitore per Salumi Modula (3 scomparti)
- 1x Contenitore per Formaggi Modula
- Materiale: Plastica (SAN, PE)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per conservare alimenti secchi (pasta, farina, zucchero, chicchi di caffè) e prodotti refrigerati (salumi, formaggi)
- Chiusura ermetica: Sì – la guarnizione bianca garantisce una chiusura ermetica
- Finestra trasparente: Sì – il contenuto e la quantità sono sempre visibili senza aprire il contenitore
- Impilabile: Sì – i contenitori sono impilabili tra loro per un'organizzazione efficiente
- Adatto al congelatore: No
- Adatto al microonde: No
- Adatto al forno: No
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Senza BPA: Sì – la plastica è 100% priva di BPA

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero danneggiare la superficie.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Evitare solventi aggressivi.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare scolorimenti o accumulo di umidità.
- Conservazione: Conservare gli utensili da cucina in plastica in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare graffi, crepe o deformazioni e sostituirlo se danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- **Calore:** Gli utensili da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non utilizzare in forno, sotto il grill o direttamente sopra una fiamma libera.
- **Fonti di calore:** Tenere lontano da piastre calde, pentole calde e fonti di calore dirette per evitare deformazioni o fusione.
- **Scolorimento:** La plastica può scolorirsi con una prolungata esposizione ad alimenti molto colorati o grassi.
- **Danni:** Non utilizzare oggetti taglienti o coltelli sulle superfici in plastica per evitare danni o rilascio di particelle.
- **Igiene:** Sostituire gli utensili da cucina in plastica in presenza di graffi, crepe o deformazioni visibili, poiché i batteri possono accumularsi nelle superfici danneggiate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in plastica dismessi tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di raccolta per la plastica.
- Consultare le norme locali di raccolta differenziata per il corretto metodo di smaltimento nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Mepal Zestaw Pojemników do Przechowywania Moduła Biały 9 elementów

Tytuł produktu

Mepal Zestaw Pojemników do Przechowywania Moduła Biały 9 elementów

Zawartość produktu

- 1x Pojemnik do Przechowywania Moduła (Pojemność: 2000 ml)
- 2x Pojemnik do Przechowywania Moduła (Pojemność: 1500 ml)
- 2x Pojemnik do Przechowywania Moduła (Pojemność: 1000 ml)
- 2x Pojemnik do Przechowywania Moduła (Pojemność: 425 ml)
- 1x Pojemnik na Wędliny Moduła (3-częściowy)
- 1x Pojemnik na Ser Moduła
- Materiał: Tworzywo sztuczne (SAN, PE)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealne do przechowywania suchych produktów spożywczych (makaron, mąka, cukier, ziarna kawy) oraz produktów chłodzonych (wędliny, ser)
- Szczelne zamknięcie: Tak – biała uszczelka zapewnia hermetyczne zamknięcie
- Przezroczyste okienko: Tak – zawartość i ilość zawsze widoczne bez otwierania pojemnika
- Możliwość układania w stos: Tak – pojemniki można układać jeden na drugim dla efektywnego przechowywania
- Nadaje się do zamrażarki: Nie
- Nadaje się do mikrofalówki: Nie
- Nadaje się do piekarnika: Nie
- Bezpieczny w zmywarce: Tak
- Wolny od BPA: Tak – tworzywo sztuczne jest w 100% wolne od BPA

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i sody oczyszczonej. Unikać agresywnych rozpuszczalników.
- Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec odbarwieniu lub gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywanie: Przechowywać przybory kuchenne z tworzywa sztucznego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem zarysowań, pęknięć lub odkształceń i wymienić go w razie uszkodzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Ciepło:** Przybory kuchenne z tworzywa sztucznego nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, pod grillem ani bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- **Źródła ciepła:** Trzymać z dala od gorących płyt kuchennych, gorących garnków i bezpośrednich źródeł ciepła, aby zapobiec odkształceniu lub stopieniu.
- **Odbarwienie:** Tworzywo sztuczne może odbarwiać się przy długotrwałym kontakcie z intensywnie zabarwionymi potrawami lub tłuszczami.
- **Uszkodzenia:** Nie używać ostrych przedmiotów ani noży na powierzchniach z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniom lub wydzielaniu cząstek.
- **Higiena:** Wymienić przybory kuchenne z tworzywa sztucznego, gdy widoczne są zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia, ponieważ bakterie mogą gromadzić się w uszkodzonych powierzchniach.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte przybory kuchenne z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów w celu ustalenia właściwej metody utylizacji w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Mepal Set de Recipientes de Almacenamiento Modula Blanco 9 piezas

Título del producto

Mepal Set de Recipientes de Almacenamiento Modula Blanco 9 piezas

Contenido del producto

- 1x Recipiente de Almacenamiento Modula (Capacidad: 2000 ml)
- 2x Recipiente de Almacenamiento Modula (Capacidad: 1500 ml)
- 2x Recipiente de Almacenamiento Modula (Capacidad: 1000 ml)
- 2x Recipiente de Almacenamiento Modula (Capacidad: 425 ml)
- 1x Recipiente para Fiambres Modula (3 compartimentos)
- 1x Recipiente para Queso Modula
- Material: Plástico (SAN, PE)

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para conservar alimentos secos (pasta, harina, azúcar, granos de café) y productos refrigerados (fiambres, queso)
- Cierre hermético: Sí – el aro de sellado blanco garantiza un cierre hermético
- Ventana transparente: Sí – el contenido y la cantidad siempre son visibles sin abrir el recipiente
- Apilable: Sí – los recipientes son apilables entre sí para un almacenamiento eficiente
- Apto para congelador: No
- Apto para microondas: No
- Apto para horno: No
- Apto para lavavajillas: Sí
- Libre de BPA: Sí – el plástico es 100% libre de BPA

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero que puedan dañar la superficie.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Evitar disolventes agresivos.
- Secado: Secar bien el producto tras el lavado para evitar decoloración o acumulación de humedad.
- Almacenamiento: Guardar los utensilios de cocina de plástico en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.
- Inspección: Revisar el producto periódicamente para detectar arañazos, grietas o deformaciones y reemplazarlo si está dañado.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los utensilios de cocina de plástico no son resistentes a altas temperaturas. No utilizar en el horno, bajo el grill ni directamente sobre una llama abierta.

- Fuentes de calor: Mantener alejado de placas calientes, ollas calientes y fuentes de calor directas para evitar deformaciones o fusión.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con la exposición prolongada a alimentos muy coloreados o grasas.
- Daños: No utilizar objetos afilados ni cuchillos sobre superficies de plástico para evitar daños o liberación de partículas.
- Higiene: Sustituir los utensilios de cocina de plástico cuando presenten arañazos, grietas o deformaciones visibles, ya que las bacterias pueden acumularse en superficies dañadas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión adulta.

Instrucciones de eliminación

- Desechar los utensilios de cocina de plástico en el contenedor de reciclaje de plástico o llevarlos a un punto de recogida de plásticos.
- Consultar las normas locales de separación de residuos para conocer el método de eliminación correcto en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Mepal Förvaringsburkar Set Modula Vit 9 delar

Produkttitel

Mepal Förvaringsburkar Set Modula Vit 9 delar

Produktinnehåll

- 1x Förvaringsburk Modula (Volym: 2000 ml)
- 2x Förvaringsburk Modula (Volym: 1500 ml)
- 2x Förvaringsburk Modula (Volym: 1000 ml)
- 2x Förvaringsburk Modula (Volym: 425 ml)
- 1x Charkuteriburk Modula (3-delad)
- 1x Ostburk Modula
- Material: Plast (SAN, PE)

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för förvaring av torra livsmedel (pasta, mjöl, socker, kaffebönor) och kylvaror (charkuterier, ost)
- Lufttät förslutning: Ja – vit tätningsring säkerställer hermetisk stängning
- Transparent fönster: Ja – innehåll och mängd alltid synliga utan att öppna burken
- Stapelbar: Ja – burkarna är staplingsbara med varandra för effektiv kabinetsförvaring
- Lämplig för frys: Nej
- Lämplig för mikrovågsugn: Nej
- Lämplig för ugn: Nej
- Diskmaskinssäker: Ja
- BPA-fri: Ja – plasten är 100% BPA-fri

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull som kan skada ytan.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och bikarbonat. Undvik aggressiva lösningsmedel.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att förhindra missfärgning eller fuktansamling.
- Förvaring: Förvara köksredskap i plast på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten för repor, sprickor eller deformering och byt ut den om den är skadad.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksredskap i plast tål inte höga temperaturer. Använd inte i ugn, under grill eller direkt över öppen låga.
- Värmekällor: Håll borta från heta kokplattor, heta kastruller och direkta värmekällor för att förhindra

deformering eller smältning.

- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid långvarig exponering för starkt färgade livsmedel eller fetter.
- Skador: Använd inte vassa föremål eller knivar på plastytor för att undvika skador eller partikelavlösning.
- Hygien: Byt ut köksredskap i plast vid synliga repor, sprickor eller deformering, eftersom bakterier kan ansamlas i skadade ytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade köksredskap i plast lämnas i plaståtervinningskärl eller vid ett insamlingsställe för plast.
- Kontrollera de lokala sorteringsanvisningarna för korrekt avfallshantering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.